



**Εγχειρίδιο Εγκατάστασης  
Τερματικό POS A50 Smart Mini**

**PAX Technology Limited**

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας να αποκτήσετε ένα τερματικό POS PAX.

## 1. Περιεχόμενα

- Το κουτί που έχετε στα χέρια σας περιέχει:
- 1 τερματικό POS PAX A50 Mini
- 1 τροφοδοτικό ρεύματος
- 1 USB Type C καλώδιο
- 1 Καρφίτσα για την εξαγωγή της SIM κάρτας
- Έντυπο Οδηγιών Γρήγορης εγκατάστασης

## 2. Εγκατάσταση

- **Θύρα USB:** Συνδέει το τερματικό με συσκευή που διαθέτει θύρα USB
- **SIM/microSD cards:**
  - Εισάγετε την καρφίτσα εξαγωγής της SIM κάρτας στην ειδική θέση που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τερματικού.
  - Εισάγετε τη SIM/micro SD κάρτα στην ειδική υποδοχή.

### Σημείωση

Το τερματικό PAX A50 που παραλάβατε από τη **NEXI** έχει **ήδη ενσωματωμένη κάρτα SIM** που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του.

## 3. Οδηγίες

- **Ενεργοποίηση (On):** την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τερματικό εισάγετε το καλώδιο USB για ενεργοποίηση. Στη συνέχεια πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα έως ότου η υποδοχή της κάρτας IC LED ανάψει.
- **Απενεργοποίηση (Off):** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το μενού απενεργοποίησης. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “Απενεργοποίηση (Power Off)” στην οθόνη.
- **Ανέπαφες (contactless) συναλλαγές:** Πλησιάστε την contactless κάρτα ή το τερματικό με το ψηφιακό πορτοφόλι του πελάτη στο πίσω μέρος του τερματικού.
- **Chip & PIN συναλλαγές:** Εισάγετε την κάρτα του πελάτη στην υποδοχή ανάγνωσης κάρτας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τερματικού, με το chip να είναι ορατό στο επάνω μέρος της κάρτας
- **Φόρτιση μπαταρίας:** Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης με το τερματικό και βάλτε το στην πρίζα. Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη του τερματικού.

#### 4. Συμβουλές Χρήσης της Μπαταρίας

- Το τερματικό διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Μην αντικαταστήσετε την μπαταρία για να αποφύγετε την καταστροφή της μπαταρίας και του τερματικού.
- Αποφεύγετε την έκθεση της μπαταρίας στον ήλιο και σε σημεία με υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και σκόνη, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Μην χτυπήσετε, πιέσετε ή πατήσετε την μπαταρία και μην την πετάξετε μέσα σε υγρό ή φωτιά.
- Αντικαταστήστε αμέσως την μπαταρία αν μοιάζει να έχει παραμορφωθεί ή καταστραφεί.
- Η εγγύηση του τερματικού ισχύει μόνο εφόσον χρησιμοποιούνται μπαταρίες της PAX Technology Limited.
- Η διάρκεια φόρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Η υπερφόρτιση ή υπερεκφόρτιση μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία.
- Αν το τερματικό δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να τη φορτίζετε τουλάχιστον μια φορά κάθε 6 μήνες.
- Η PAX Technology Limited σας συμβουλεύει να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες κάθε 2 χρόνια.
- Φροντίστε να απορρίπτετε τις μπαταρίες με υπευθυνότητα.

#### 5. Εικονίδια



Μην πετάτε τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων.  
Ανακυκλώστε με επαγγελματικό τρόπο.



Εξοπλισμός κατηγορίας II



Μόνο για εσωτερική χρήση



Σήμανση ενεργειακής απόδοσης

Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)



Συνεχές ρεύμα (DC)



Λογότυπο microSD

**Σημείωση εμπορικού σήματος**

Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα της SD-3C LLC

#### 6. Σημειώσεις

Το τερματικό A50 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

P/N: 200312000000657

Η PAX Technology Limited διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τεχνολογικές προδιαγραφές του προϊόντος ανά πάσα στιγμή.

**Κατασκευαστής:** PAX Computer Technology (Shenzhen) Co. Ltd.  
**Διεύθυνση:** 4/F, No.3 Building, Software Park, Second Central Science-Tech Road, High-Tech Industrial Park, Shenzhen, Guangdong, China.  
**Τηλέφωνο:** +86 755 86169630  
**Ιστοσελίδα:** [www.pax.com.cn](http://www.pax.com.cn)