

nexi

Nexi Traditional POS Ingenico Desk 2600

Οδηγίες Λειτουργίας

Φεβρουάριος 2026



Οδηγίες Λειτουργίας: Nexi Traditional POS Ingenico Desk 2600



Περιεχόμενα

1. [Γνωρίστε το Τερματικό σας](#)
2. [Πληκτρολόγιο Τερματικού – Οδηγίες Απενεργοποίησης/ Επανενεργοποίησης](#)
3. [Αγορά, Αγορά με πληκτρολ. κάρτας - MOTO](#)
4. [Αγορά με Δόσεις](#)
5. [Αγορά με Φιλοδώρημα](#)
6. [Αγορά με Μετατροπή Νομίσματος \(DCC\)](#)
7. [Ακύρωση, Ακύρωση με πληκτρολ. κάρτας - MOTO](#)
8. [Επιστροφή, Επιστροφή με πληκτρολ. κάρτας - MOTO](#)
10. [Προέγκριση, Προέγκριση με πληκτρολ. κάρτας - MOTO](#)
11. [Ολοκλ. Προέγκρισης, Ολοκλ. Προέγκρισης με πληκτρολ. κάρτας - MOTO](#)
12. [Κλείσιμο Πακέτου](#)
13. [Ημερολόγια](#)
14. [Επανεκτύπωση Συναλλαγής](#)
15. [Συνοπτικές Οδηγίες Συναλλαγών προς εκτύπωση](#)
16. [Αγορά με IRIS, Ημερολόγιο IRIS, Επανεκτύπωση συναλλαγής IRIS](#)



1. Γνωρίστε το τερματικό σας



2. Πληκτρολόγιο – Οδηγίες Απενεργοποίησης/ Επανενεργοποίησης



Απενεργοποίηση τερματικού:

Βγάλτε το τερματικό από την πρίζα και κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα το κουμπί με την κουκίδα (βρίσκεται πάνω από το πράσινο κουμπί) και το **κίτρινο κουμπί**.

Επανενεργοποίηση τερματικού:

Πιέστε το **πράσινο κουμπί** ή βάλτε το καλώδιο PSU στην πρίζα.

3. Αγορά



1

Εισαγωγή ποσού στο POS

Πληκτρολογήστε το ποσό και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Ή

Αίτημα αγοράς από ταμειακή*

Εμφανίζεται το ποσό αυτόματα στο POS

2

“Ανάγνωση” Κάρτας

«Πέρασμα» της κάρτας από το πάνω μέρος του τερματικού στο σημείο όπου υπάρχει το σύμβολο για ανέπαφη συναλλαγή , ή εισαγωγή της στην ειδική υποδοχή.

Ανέπαφα

Chip

Μαγνητική
Ταινία



Σε περίπτωση χρήσης της κάρτας μέσω wallet, ζητήστε από τον πελάτη να πλησιάσει τη συσκευή του πιο κοντά στο POS για ανέπαφη ανάγνωση.

3

PIN

Αν ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη για να πληκτρολογήσει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

4

Απόδειξη

Ακολουθεί η αυτόματη εκτύπωση των αποδείξεων του εμπόρου και του πελάτη. Πατήστε το **πράσινο κουμπί**, αν επιθυμείτε να επισπεύσετε την εκτύπωση της απόδειξης του πελάτη.

* Σε περίπτωση που το POS έχει διασύνδεση με ταμειακή

3. Αγορά με Πληκτρολόγηση Κάρτας - ΜΟΤΟ

(Mail Order Telephone Order)



 Η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος και σχετικής έγκρισης.

1

Εισαγωγή ποσού από POS

Πατήστε το  κουμπί, επιλέξτε «**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ**» (Mail order), έπειτα «**ΑΓΟΡΑ**» και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Ή

Αίτημα τηλεφωνικής αγοράς από ταμειακή*

Επιλέξτε τηλεφωνική αγορά από την ταμειακή

2

Εισαγωγή Στοιχείων Κάρτας από τερματικό

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κάρτας και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- την ημερομηνία λήξης (ΜΜ/ΥΥ) δηλ. μήνα και έτος και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- τον 3ψήφιο κωδικό ασφαλείας CVV / CVC και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

3

Έγκριση & Απόδειξη

Αν η συναλλαγή επιβεβαιωθεί, εκτυπώνεται αυτόματα η απόδειξη του εμπόρου και του πελάτη.

* Σε περίπτωση που το POS έχει διασύνδεση με ταμειακή

4. Αγορά με Δόσεις



1

Εισαγωγή ποσού στο POS

Πληκτρολογήστε το ποσό και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Ή

Αίτημα αγοράς από ταμειακή*

Εμφανίζεται το ποσό αυτόματα στο POS

2

“Ανάγνωση” Κάρτας

«Πέρασμα» της κάρτας από το πάνω μέρος του τερματικού στο σημείο όπου υπάρχει το σύμβολο για ανέπαφη συναλλαγή,  ή εισαγωγή της στην ειδική υποδοχή.

Ανέπαφα

Chip

Μαγνητική
Ταινία



Σε περίπτωση χρήσης της κάρτας μέσω wallet, ζητήστε από τον πελάτη να πλησιάσει τη συσκευή του πιο κοντά στο POS για ανέπαφη ανάγνωση.

3

PIN

Αν ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη για να πληκτρολογήσει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

4

Δόσεις

- **Με δόσεις:** Πατήστε το **πράσινο κουμπί**. Εισάγετε τον αριθμό των δόσεων και πατήστε ξανά το **πράσινο κουμπί**.
- **Χωρίς δόσεις:** Πατήστε το **κόκκινο κουμπί** για να προχωρήσετε σε ολοκλήρωση της συναλλαγής χωρίς δόσεις.

5

Απόδειξη

Ακολουθεί η αυτόματη εκτύπωση των αποδείξεων του εμπόρου και του πελάτη.

Πατήστε το **πράσινο κουμπί**, αν επιθυμείτε να επισπεύσετε την εκτύπωση της απόδειξης του πελάτη.

* Σε περίπτωση που το POS έχει διασύνδεση με ταμειακή

5. Αγορά με Φιλοδώρημα



Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, κατόπιν αιτήματος.

1

Εισαγωγή ποσού από POS

Πληκτρολογήστε το ποσό και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
Ή

Αίτημα αγοράς από ταμειακή*

Εμφανίζεται το ποσό αυτόματα στο POS

* Σε περίπτωση που το POS έχει διασύνδεση με ταμειακή

2

Φιλοδώρημα

- **Με φιλοδώρημα:** Καταχωρήστε το ποσό του φιλοδωρήματος και πατήστε το **πράσινο κουμπί**. Εμφανίζεται το συνολικό ποσό της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του φιλοδωρήματος. Πατήστε ξανά το **πράσινο κουμπί** για έγκριση.
- **Χωρίς Φιλοδώρημα:** Πατήστε το **κόκκινο κουμπί**, χωρίς να εισάγετε ποσό φιλοδωρήματος.

3

“Ανάγνωση” Κάρτας

«Πέρασμα» της κάρτας από το πάνω μέρος του τερματικού στο σημείο όπου υπάρχει το σύμβολο για ανέπαφη συναλλαγή , ή εισαγωγή της στην ειδική υποδοχή.

Ανέπαφα

Chip

Μαγνητική
Ταινία

Σε περίπτωση χρήσης της κάρτας μέσω wallet, ζητήστε από τον πελάτη να πλησιάσει τη συσκευή του πιο κοντά στο POS για ανέπαφη ανάγνωση.

4

PIN

Αν το ζητήσει το σύστημα, δώστε το POS στον πελάτη για να πληκτρολογήσει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

5

Απόδειξη

Ακολουθεί η αυτόματη εκτύπωση των αποδείξεων του εμπόρου και του πελάτη.

Πατήστε το **πράσινο κουμπί**, αν επιθυμείτε να επισπεύσετε την εκτύπωση της απόδειξης του πελάτη.

6. Αγορά με Μετατροπή Νομίσματος (DCC)



! Η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος και σχετικής έγκρισης.

1

Εισαγωγή Ποσού σε POS

Πληκτρολογήστε το ποσό και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Ή

Αίτημα αγοράς από ταμειακή*

Εμφανίζεται το ποσό αυτόματα στο POS

2

“Ανάγνωση” Κάρτας

«Πέρασμα» της κάρτας από το πάνω μέρος του τερματικού στο σημείο όπου υπάρχει το σύμβολο για ανέπαφη συναλλαγή  ή εισαγωγή της στην ειδική υποδοχή.

Ανέπαφα

Chip

Μαγνητική
Ταινία



3

Προτροπή Επιλογής Νομίσματος

Αν η κάρτα του πελάτη είναι σε νόμισμα διάφορο του ευρώ **δώστε το τερματικό στον πελάτη**

για την επιλογή νομίσματος και πατήστε το **πράσινο κουμπί**, για να προχωρήσετε στην οθόνη επιλογής νομίσματος.

Σε περίπτωση χρήσης της κάρτας μέσω wallet, ζητήστε από τον πελάτη να πλησιάσει τη συσκευή του πιο κοντά στο POS για ανέπαφη ανάγνωση.

4

Επιλογή Νομίσματος

Ο πελάτης επιλέγει τον αριθμό 1 για επιβεβαίωση ποσού στο νόμισμα της κάρτας **ή** τον αριθμό 2 για επιβεβαίωση του ποσού σε Ευρώ με ενημέρωση για την προμήθεια και επιβεβαιώνει με το **πράσινο κουμπί**.

Ακολουθεί οθόνη για την επιστροφή του τερματικού στον έμπορο. Για να συνέχισο στο επόμενο βήμα, απαιτείται επιβεβαίωση με το **πράσινο κουμπί**.

4

PIN

Αν το ζητήσει το σύστημα, δώστε το POS στον πελάτη για να πληκτρολογήσει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

5

Απόδειξη

Ακολουθεί η αυτόματη εκτύπωση των αποδείξεων του εμπόρου και του πελάτη.

Πατήστε το **πράσινο κουμπί**, αν επιθυμείτε να επισπεύσετε την εκτύπωση της απόδειξης του πελάτη.

* Σε περίπτωση που το POS έχει διασύνδεση με ταμειακή



7. Ακύρωση

Πραγματοποιείται μόνο εφόσον ΔΕΝ έχει κλείσει το πακέτο

1

Ακύρωση από ταμειακή*

Επιλέξτε ακύρωση από την ταμειακή.

Ή**1**

Ακύρωση από POS

Πατήστε το και επιλέξτε «ΑΚΥΡΩΣΗ» και πατήστε το **πράσινο κουμπί.**

2

Εισαγωγή RRN

Πληκτρολογήστε στο POS τον αριθμό **RRN** που βρίσκεται κάτω αριστερά στην απόδειξη και πατήστε το **πράσινο**

κουμπί.



nexi
 Bonus MasterCard
 MasterCard
)))
 510099****6001

 ΓΕΥΜΑ-ΜΕΛΑ

 ΠΟΣΟ/AMOUNT: 2,22 EUR
 ΣΥΝΙΓΗ ΜΕΛΟΥ: 014/NEXI
 MID: 0900038063
RRN-012011 MID: 80011560
 L01 AID: A0000000041010

3

“Ανάγνωση” Κάρτας

Εισαγωγή της κάρτας της αρχικής συναλλαγής στην ειδική υποδοχή.

4

Εισαγωγή MID

Αν ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό εμπόρου σας (MID) και πατήστε το **πράσινο κουμπί.**

5

PIN

Αν ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη για να πληκτρολογήσει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί.**

6

Απόδειξη

Ακολουθεί η αυτόματη εκτύπωση των αποδείξεων του εμπόρου και του πελάτη.

Πατήστε το **πράσινο κουμπί**, αν επιθυμείτε να επισπεύσετε την εκτύπωση της απόδειξης του πελάτη.

* Σε περίπτωση που το POS έχει διασύνδεση με ταμειακή



7. Ακύρωση ΜΟΤΟ

Πραγματοποιείται μόνο εφόσον ΔΕΝ έχει κλείσει το πακέτο

1**Η****1****2****3****4****5**

Ακύρωση τηλεφωνικής αγοράς από ταμειακή*

Ακύρωση τηλεφωνικής αγοράς από POS

Εισαγωγή RRN

Εισαγωγή Στοιχείων Κάρτας

Εισαγωγή MID

Απόδειξη

Επιλέξτε ακύρωση αγοράς από την ταμειακή. Έπειτα, επιλέξτε **ΑΚΥΡΩΣΗ(ΤΗΛ.)**, από το μενού που εμφανίζεται στο POS και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Πατήστε το κουμπί και επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ**, πατήστε το **πράσινο κουμπί**, έπειτα επιλέξτε **ΑΚΥΡΩΣΗ** και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Πληκτρολογήστε στο POS τον αριθμό **RRN** που βρίσκεται κάτω αριστερά στην απόδειξη και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.



- Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κάρτας και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- την ημερομηνία λήξης (ΜΜ/ΥΥ) δηλ. μήνα και έτος και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- τον 3ψήφιο κωδικό ασφαλείας CVV / CVC και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Αν ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό εμπόρου σας (MID) και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Ακολουθεί η αυτόματη εκτύπωση των αποδείξεων του εμπόρου και του πελάτη.

Πατήστε το **πράσινο κουμπί**, αν επιθυμείτε να επισπεύσετε την εκτύπωση της απόδειξης του πελάτη.

* Σε περίπτωση που το POS έχει διασύνδεση με τη ταμειακή



8. Επιστροφή

1

Επιστροφή από ταμειακή

Επιλέξτε επιστροφή από την ταμειακή.

Ή**1**

Επιστροφή από POS

Πατήστε το  και επιλέξτε «**ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ**» και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

2

Εισαγωγή Ποσού

Πληκτρολογήστε το ποσό στο POS και πατήστε το **πράσινο κουμπί**

3

“Ανάγνωση” Κάρτας*

«Πέρασμα» της κάρτας της αρχικής συναλλαγής από το πάνω μέρος του τερματικού στο σημείο όπου υπάρχει το σύμβολο  για ανέπαφη συναλλαγή, ή εισαγωγή της στην ειδική υποδοχή.

4

Εισαγωγή MID

Αν ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό εμπόρου σας (MID) και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

5

PIN

Αν ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη για να πληκτρολογήσει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

6

Απόδειξη

Ακολουθεί η αυτόματη εκτύπωση των αποδείξεων του εμπόρου και του πελάτη.

Πατήστε το **πράσινο κουμπί**, αν επιθυμείτε να επισπεύσετε την εκτύπωση της απόδειξης του πελάτη.

*Αν η αρχική συναλλαγή είχε γίνει με επιλογή νομίσματος (DCC), τότε εμφανίζεται το σχετικό μενού προκειμένου να επιλέξει ο πελάτης το νόμισμα στο οποίο θέλει να γίνει η επιστροφή.



8. Επιστροφή ΜΟΤΟ

1**Ή****1****2****3****4****5**

Επιστροφή τηλεφωνικής αγοράς από ταμειακή*

Επιλέξτε επιστροφή αγοράς από την ταμειακή
Επιλέξτε **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ(ΤΗΛ.)**, από το μενού που εμφανίζεται στο POS και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Επιστροφή τηλεφωνικής αγοράς από POS

Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ**, πατήστε το **πράσινο κουμπί**, έπειτα επιλέξτε **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ** και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Εισαγωγή Ποσού

Πληκτρολογήστε το ποσό και πατήστε το **πράσινο κουμπί**

Εισαγ. Στοιχείων Κάρτας

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κάρτας και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- την ημερομηνία λήξης (ΜΜ/ΥΥ) δηλ. μήνα και έτος και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- τον 3ψήφιο κωδικό ασφαλείας CVV / CVC και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Εισαγωγή MID

Αν ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό εμπόρου σας (MID) και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Έγκριση & Απόδειξη

Αν η συναλλαγή επιβεβαιωθεί, εκτυπώνεται αυτόματα η απόδειξη του εμπόρου και του πελάτη.


* Σε περίπτωση που το POS έχει αυστηρή διασύνδεση με τη ταμειακή, η επιστροφή γίνεται από την ταμειακή.

9. Προέγκριση



Δεσμεύει ποσό από την κάρτα του πελάτη.

Η συναλλαγή είναι διαθέσιμη μόνο σε ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία & επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων.



9. Προέγκριση ΜΟΤΟ



This content is classified as Internal



Δεσμεύει ποσό από την κάρτα του πελάτη.

Η συναλλαγή είναι διαθέσιμη μόνο σε ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία & επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων.

1

Προέγκριση από ταμειακή

Επιλέξτε προέγκριση από την ταμειακή.

Ή

1

Προέγκριση από POS

Πατήστε το  και επιλέξτε «**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ**» και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
Επιλέξτε «**ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ**» και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

2

Εισαγωγή Ποσού

Πληκτρολογήστε το ποσό στο POS και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

3

Εισαγωγή Στοιχείων Κάρτας

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κάρτας και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- την ημερομηνία λήξης (ΜΜ/ΥΥ) δηλ. μήνα και έτος και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- τον 3ψήφιο κωδικό ασφαλείας CVV / CVC και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

4

Απόδειξη

Ακολουθεί εκτύπωση απόδειξης με τον κωδικό έγκρισης και τον αριθμό RRN.

10. Ολοκλήρωση Προέγκρισης



Χρησιμοποιείται μόνο για την ολοκλήρωση συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί μέσω της διαδικασίας «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ».

1

H

2

3

4

5

6

7

8

Ολοκλ. Προέγκρ. από ταμειακή*

Επιλέξτε ολοκλήρωση προέγκρισης από την ταμειακή.

Ολοκλ. Προέγκρ. από POS

Πατήστε το κουμπί, επιλέξτε «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ» και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
Επιλέξτε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Εισαγωγή Ποσού

Πληκτρολογήστε το ποσό στο POS και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

“Ανάγνωση” Κάρτας

Εισαγωγή της κάρτας στην ειδική υποδοχή (chip ή μαγνητική ταινία).

Εισαγωγή RRN & κωδ. Έγκρισης

Εισάγετε τον **αριθμό RRN** & τον **κωδικό έγκρισης** της προέγκρισης και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

nexi
 Bonus MasterCard
 MasterCard
)))
 510099-****#6001
 ΓΕΥΜΑ-MEAL
 ΠΟΣΟ/AMOUNT: 2,22 EUR
 ΣΥΝΙΓΗ ΜΕΣΩ: 014INEXI
 ΚΩΔ. ΕΓΚΡ.: 086121 MID: 0600036063
 RRN: 012011 TID: 80011660
 L01 AID: A0000000041010

Εισαγωγή MID

Αν ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό εμπόρου σας (MID) και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

PIN

Αν ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη για να πληκτρολογήσει το PIN του & πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Απόδειξη

Ακολουθεί εκτύπωση απόδειξης.

* Σε περίπτωση που το POS έχει διασύνδεση με τη ταμειακή

10. Ολοκλήρωση Προέγκρισης ΜΟΤΟ



Χρησιμοποιείται μόνο για την ολοκλήρωση συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί μέσω της διαδικασίας «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ».

1

Η

1

2

3

4

5

Ολοκλ. Προέγκρ. τηλεφ. αγοράς από ταμειακή*

Ολοκλ. Προέγκρ. τηλεφ. αγοράς από POS

Εισαγωγή Στοιχείων Κάρτας

Εισαγωγή RRN & κωδ. Έγκρισης

Εισαγωγή MID

Απόδειξη

Επιλέξτε ολοκλ. προέγκρισης αγοράς από την ταμειακή. Επιλέξτε **ΟΛΟΚΛ.ΠΡΟΕΓΚΡ. (ΤΗΛ.)**, από το μενού που εμφανίζεται στο POS και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Πατήστε το κουμπί και επιλέξτε «**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ**» και πατήστε το **πράσινο κουμπί**. Επιλέξτε «**ΟΛΟΚΛ. ΠΡΟΕΓΚΡ.(ΤΗΛ.)**» και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κάρτας και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- την ημερομηνία λήξης (ΜΜ/ΥΥ) δηλ. μήνα και έτος και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- τον 3ψήφιο κωδικό ασφαλείας CVV / CVC και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Εισάγετε τον **αριθμό RRN** & τον **κωδικό έγκρισης** της προέγκρισης και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

nexi
Bonus MasterCard
MasterCard
)))
610099****#8001
.....
ΓΕΥΜΑ-MEAL
.....
ΠΟΣΤΟΣΥΜΦΩΝΗΤΑ: 2,22 EUR
.....
ΣΥΝΓΗ ΜΕΣΩ: 014INEXI
ΚΩΔ. ΕΓΚΡ.: 068121 MID: 0800036063
RRN: 012011 TID: 80011560
L01 AID: A0000000041010

Αν ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό εμπόρου σας (MID) και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

Ακολουθεί εκτύπωση απόδειξης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ-THANK YOU
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΜΠΟΡΟΥ

* Σε περίπτωση που το POS έχει διασύνδεση με τη ταμειακή

11. Κλείσιμο Πακέτου



 Προτείνεται να εκτελείται καθημερινά εφόσον υπάρχουν συναλλαγές

1

Μενού

Πατήστε το  κουμπί,
επιλέξτε
«ΠΑΚΕΤΟ/ΕΜΠΟΡΟΣ»
και πατήστε το
πράσινο κουμπί.

2

Αποστολή Πακέτου

Επιλέξτε
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ»
και πατήστε το **πράσινο
κουμπί.**

3

Επιλογή Τύπου Απόδειξης

Επιλέξτε
«ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ»
και πατήστε το **πράσινο
κουμπί.**

4

Κλείσιμο Πακέτου

Το POS
ολοκληρώνει το
κλείσιμο του
πακέτου.

5

Απόδειξη

Εκτυπώνεται
Αναλυτική ή Συνοπτική
απόδειξη, ανάλογα με
την επιλογή που έχετε
κάνει στο Βήμα 3.



12. Ημερολόγια

1

Επιλογή

Πατήστε το  κουμπί,
επιλέξτε
«**ΠΑΚΕΤΟ/ΕΜΠΟΡΟ**»
και πατήστε το
πράσινο κουμπί.

2

Ημερολόγια

Επιλέξτε
«**ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ**» και
πατήστε το **πράσινο
κουμπί**.

3

Επιλογή Πακέτου

Επιλέξτε :

- «**ΤΡΕΧΟΝ ΠΑΚΕΤΟ**» αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το πακέτο που δεν έχει κλείσει και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- «**ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ**» αν επιθυμείτε επανεκτύπωση του προηγούμενου πακέτου και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

4

Επιλογή Τύπου Απόδειξης

Επιλέξτε
«**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ** ή **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ**»
και πατήστε το **πράσινο
κουμπί**.

5

Εκτύπωση Ημερολογίου

Πραγματοποιείται
εκτύπωση του
ημερολογίου.

13. Επανεκτύπωση Συναλλαγής



Μόνο για συναλλαγές από το τρέχον πακέτο.

1

Μενού

Πατήστε το αριστερό κουμπί .

Εμφανίζονται τα 3 τελευταία ψηφία του αρ. RRN της τελευταίας συναλλαγής.

- Αν θέλετε να εκτυπώσετε τη συναλλαγή πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
- Αν θέλετε να εκτυπώσετε άλλη συναλλαγή του τρέχοντος πακέτου (που δεν έχει κλείσει),
 1. πατήστε το **κίτρινο κουμπί** για να σβήσετε / αλλάξετε το νούμερο της συναλλαγής που εμφανίζεται
 2. πληκτρολογήστε τα 3 τελευταία ψηφία του αριθμού RRN της συναλλαγής που θέλετε να εκτυπώσετε
 3. πατήστε το **πράσινο κουμπί**.

2

Εκτύπωση

Ακολουθεί η επανεκτύπωση της επιλεγμένης συναλλαγής.

16. Αγορά με IRIS

(για εκκίνηση συναλλαγής μέσω ταμειακής μηχανής ή ταμειακού συστήματος)

1



Εμφάνιση ποσού

Στην οθόνη αναμονής κάρτας εμφανίζεται επιλογή [.]IRIS πάνω δεξιά στην οθόνη.

2



Επιλογή IRIS

Ο χρήστης πατάει [.] έτσι ώστε να προχωρήσει η πληρωμή με IRIS.

3



Δημιουργία & εκτύπωση QR Code

Το POS δημιουργεί QR Code. Το εμφανίζει στην οθόνη του τερματικού και το εκτυπώνει. (Προσοχή! Για να εκτυπωθεί το QR Code θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ρολό χαρτί. Σε περίπτωση που δεν έχετε, το QR Code θα εμφανιστεί μόνο στην οθόνη και δεν θα εκτυπωθεί).

4



5



Σάρωση QR Code

Ο πελάτης θα πρέπει να σαρώσει το QR Code με την εφαρμογή mobile banking της τράπεζας της επιλογής του και προχωράει η πληρωμή. Το POS ελέγχει αυτόματα την κατάσταση πληρωμής. Αν η πληρωμή επιβεβαιωθεί, εκτυπώνεται η απόδειξη.

16. Ημερολόγιο IRIS

This content is classified as Internal

[Επιστροφή στα Περιεχόμενα](#)

1



2



3



4



5



Μενού

Ο χρήστης πατάει το κουμπί , επιλέγει **ΠΑΚΕΤΟ/ΕΜΠΟΡΟΣ** και πατάει **το πράσινο κουμπί**

Αναφορές IRIS

Ο χρήστης πατάει το κουμπί **«ΑΝΑΦΟΡΕΣ IRIS»** και έπειτα **το πράσινο κουμπί**

Αναφορές

Ο χρήστης πατάει το κουμπί **«ΑΝΑΦΟΡΕΣ»** και έπειτα **το πράσινο κουμπί**

Επιλογή Ημερομηνιών

Ο χρήστης επιλέγει **Ημερομηνίες** ή **«ΟΛΕΣ»** για όλες τις συναλλαγές IRIS που έχουν γίνει μέχρι εκείνη την στιγμή και έπειτα **το πράσινο κουμπί**.

Επιλογή Βασικών Στοιχείων η Πλήρη στοιχείων

Επιλογή **«Βασικά στοιχεία»** για να την ημερομηνία, ώρα και ποσό ή **πλήρη στοιχεία** για να δείτε επιπλέον και το RRN του ΔΙΑ και έπειτα **ο χρήστης πατάει το πράσινο κουμπί**.

16. Επανεκτύπωση συναλλαγής IRIS

1



Μενού

Ο χρήστης πατάει το κουμπί  επιλέγει **ΠΑΚΕΤΟ/ΕΜΠΟΡΟΣ** και πατάει **το πράσινο κουμπί**

2



Αναφορές IRIS

Ο χρήστης πατάει το κουμπί «**ΑΝΑΦΟΡΕΣ IRIS**» και πατάει **το πράσινο κουμπί**

3



Επανεκτύπωση

Ο χρήστης πατάει το κουμπί «**ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ**» και **πατάει το πράσινο κουμπί**

4



Εισαγωγή αριθμού συναλλαγών

Ο χρήστης εισάγει τον αριθμό συναλλαγής που θέλει να επανεκτυπώσει και **πατάει το πράσινο κουμπί**



ΕΙΔΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΡΟΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



ΑΓΟΡΑ

- 1 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ , ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΑΓΟΡΑ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ.
- 4 ΔΩΣΤΕ ΤΟ POS ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 5 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.



ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ

- 1 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΑΓΟΡΑ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ.
- 4 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΟΣΕΙΣ.
 ΧΩΡΙΣ ΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ .
 ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 5 ΔΩΣΤΕ ΤΟ POS ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 6 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.



ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

- 1 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΑΓΟΡΑ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ .
 ΜΕ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ.
- 4 ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ.
- 5 ΔΩΣΤΕ ΤΟ POS ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 6 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.



ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΠΑΚΕΤΟ

- 1 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ , ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΑΚΥΡΩΣΗ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ RRN ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ POS.
- 5 ΔΩΣΤΕ MID (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 6 ΔΩΣΤΕ ΤΟ POS ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 7 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

- 1 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝ/ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ.
 ΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΟΣΕΙΣ, ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΝΟΥΣ ΔΟΣΕΩΝ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝ Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΧΕΙΡΕΓΓΙΝΕΙΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ €.
- 4 ΔΩΣΤΕ MID (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 5 ΔΩΣΤΕ ΤΟ POS ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 6 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.



ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

- 1 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ , ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΠΑΚΕΤΟ/ΕΜΠΟΡΟΣ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 2 ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ» Ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 4 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ.
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ»



ΕΙΔΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΡΟΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

**ΑΓΟΡΑ ΜΟΤΟ
ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΡΤΑΣ**
ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

- 1 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ , ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 4 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 5 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ 3ΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 6 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ.

**ΑΓΟΡΑ ΜΕ DCC
(ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ)**
ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

- 1 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΑΓΟΡΑ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ.
- 4 ΔΩΣΤΕ ΤΟ POS ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ .
- 5 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ:
• 1 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, Ή
• 2 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΜΕ .
- 6 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ POS ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΜΕ .
- 7 ΔΩΣΤΕ ΤΟ POS ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 8 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΟΝ.

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ.
ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΤΑ

- 1 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ , ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 2 ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΝΕΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ POS.
- 5 ΔΩΣΤΕ ΤΟ POS ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 6 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ RRN

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ**
ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

- 1 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 2 ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ POS.
- 5 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ RRN ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 6 ΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡ. MID (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 7 ΔΩΣΤΕ ΤΟ POS ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 8 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΟΝ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

- 1 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ , ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΠΑΚΕΤΟ/ΕΜΠΟΡΟΣ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 2 ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΤΡΕΧΟΝ ΠΑΚΕΤΟ» Ή «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 4 ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ» Ή «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ» ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 5 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.

**ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ**
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΚΛΕΙΣΕΙ ΠΑΚΕΤΟ

- 1 ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΟΥΜΠΙ .
- 2 ΓΡΑΨΤΕ/ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΤΑ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ RRN) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ .
- 3 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ.



nexi